



panujemy nie tylko nad temperaturą...

Mapa pamięci sterownika **RX910-SE21**

Główny

Parametr	Rejestr	Opis
DzienTyg	4006	
Godziny	4002	
Minuty	4001	
TrybLZ	4121	0 – Lato, 1 – Zimo.
TrypRA	4122	0 – R, 1 – A, 2 – *
StanCO/CW	4227	0 – pc STOP, 1 – pcCO, 2 – pcCW, 3 – pcCO/CW.
StanZB	4228	0 – 2 – zbCW,
Instalacja	4221	0 – Instal sprawna, 1 – Awaria instal.
Status	4226	0 – Ferie, 1 – Tygodn, 2 – Party, 3 – ROZRUCH, 4 – STOP, 5 – Dezynf.

Menu

Parametr	Rejestr	Opis
Tryb	4125	0 - STOP, 1 - PRACA
Układ	4126	

Temperatury

Parametr	Rejestr	Opis
Tzew	4065	
TdzWe	4070	
TdzWy	4071	
TpcWy	4072	
Tco	4067	
ZadTco	4202	
Tcwu	4069	
ZadTcwu	4203	
Twew	4066	
ZadTwew	4201	
Tzsr	4199	
Presostat	4073	0 – OK, 1 - Err

Nastawy CO

Parametr	Rejestr	Opis
T.Eko	4131	
T.Kmf	4132	
T.Fer	4133	
Krzywa	4134	
Prg	4140	0-Ferie, 1-Tygodniowy, 2-Party
Ferie.Dni	4141	
Party.Godzin	4142	
T.Eko_CH	4244	
T.Kmf_CH	4245	

Nastawy CWU

Parametr	Rejestr	Opis
T.Eko	4143	
T.Kmf	4144	
Dezynf	4145	0-WYL, -ZAL, 2-AUTO

Programy

Parametr	Rejestr	Opis
Program	4177	0-CO, 1-CWU, 2-CCW, 3-TAR
Dzien	4167	0-Pn. 1-Wt,...,6-Ni
Copy	4168	0-Pn. 1-Wt,...,6-Ni, 7-?
Godz1	4169	
Godz2	4170	
Godz3	4171	
Godz4	4172	
Minuty1	4173	
Minuty2	4174	
Minuty3	4175	
Minuty4	4176	

Aby wyświetlić albo edytować dany program należy najpierw wybrać **Program** oraz **Dzien**.

Zegar i tryb

Parametr	Rejestr	Opis
Godzina	4002	
Minuta	4001	
Dzien	4006	0-Pn. 1-Wt,...,6-Ni
Tryb	4123	0-Lato, 1-Zima, 2-Auto
TprogZ/L	4124	

Liczniki

Parametr	Rejestr	Opis
Czas pracy PC tylko dla CO (HHLLLL:MM)	4190	MM - minuty
	4191	LLLL - młodsza część
	4192	HH - starsza część
Czas pracy PC tylko dla CWU (HHLLLL:MM)	4193	MM - minuty
	4194	LLLL - młodsza część
	4195	HH - starsza część
Czas pracy PC dla CO i CWU (HHLLLL:MM)	4196	MM - minuty
	4197	LLLL - młodsza część
	4198	HH - starsza część

Parametry CO

Parametr	Rejestr	Opis
TmaxCO	4135	
RegPok	4136	0- NIE, 1-TAK
WspKor	4137	
TpodbCO	4138	
t_podbCO	4139	

Parametry CWU

Parametr	Rejestr	Opis
PriorCWU	4146	0-WYL, 1-ZAL
t_zwlGrz	4147	
t_zalCCW	4155	
t_wylCCW	4156	
HistCWU	4148	
HistGrz	4246	
TmaxCWU	4149	
TpodbCWU	4150	
t_podbCWU	4151	
Dez.Dni	4152	
DezTemp	4153	
Dez.t_max	4154	

Parametry

Parametr	Rejestr	Opis
TminDz	4157	
TmaxPc	4158	
Δ TmaxDz	4159	
t_zwlZalSpr	4160	
t_zwlWylPdZ	4161	
t_wylSpr	4162	
t_minSpr	4163	
t_maxSpr	4164	
zwlZSt(..)	4165	
zwlZSt(II)	4166	
zwlWst(..)	4247	
zwlWst(II)	4248	

Konfiguracja

Parametr	Rejestr	Opis
Sygnal	4127	0-NIE, 1-TAK
Adres	4128	
HasloLAN	4129	

Stan wyjść

Parametr	Rejestr	Opis
Pompa Dz	4117	0-WYL, 100-ZAL
Pompa BUF	4113	0-WYL, 100-ZAL
Pompa CO	4112	0-WYL, 100-ZAL
Pompa CWU	4118	0-WYL, 100-ZAL
Pompa CCW	4116	0-WYL, 100-ZAL
Sprezarka	4114	0-WYL, 33-1st, 66-2st, 100-3st
GrzalkaCWU	4115	0-WYL, 100-ZAL
WyCHL	4119	0-WYL, 100-ZAL

Kalibracja

Parametr	Rejestr	Opis
Tzew	4084	
TdWe	4089	
TdWy	4090	
TpWy	4091	
Tco	4086	
Tcwu	4088	
Twew	4085	